


MD-5

Transmitter C-1 + Receiver R-1

Type-C



MD-5

快速指南



- 1. 安装接收器：**  
将无线显示接收器连接至屏幕及电源。
- 2. 无缝投射：**  
将发射器插上电脑或手机，数秒后开始自动投影。  
\* 可通过Type-C接口充电 (非必需)。
- 3. 停止/重新锁定：**  
按发射器上的按钮即可停止或重新锁定。  
\* 若无法锁定，请对发射器重新配对接收器，配对步骤请扫下方二维码查阅完整说明书。



取得更多资讯